


OBM 5.4




Ořízněte OBM přenosový papír na konečný tvar a velikost. Odstraňte neprůhledný film nesoucí obrázek podkladového papíru. (Rada: Položte přenosovou fólii lícem dolů na stůl a sejměte papír z fólie.) Umístěte přenosovou fólii lícem nahoru na produkt a zakryjte T.Seal.



Nechte několik sekund vychladnout a sejměte T.Seal. Poznámka: T.Seal lze použít 100krát a vícekrát, pokud není poškozen/roztržen.

Poznámka: První praní po 48 hodinách!

PRINT



PRESS

